## OPERAÇAO DE RECARGA

**ATENÇÃO:**

**A OPERAÇÃO DE RECARGA SÓ DEVE SER EFETUADA POR UM ADULTO. SE AO USAR O BRINQUEDO PELA PRIMEIRA VEZ E O MESMO ESTIVER LENTO, RECARREGUE A BATERIA POR 6 HORAS, CASO A ENERGIA (TENSÃO) DA RESIDÊNCIA NÃO SEJA ESTÁVEL, A BATERIA NÃO ESTARÁ RECEBENDO A CORRENTE DE CARGA ADEQUADA O RESULTADO EFETIVO DISSO É UMA BATERIA SÓ PARCIALMENTE CARREGADA, NO FINAL AS PLACAS FICARÃO AFETADAS, OCASIONANDO REDUÇÃO DA SUA VIDA ÚTIL.**

*** O CARREGADOR DE BATERIA DEVE SER REGULARMENTE EXAMINADO CONTRA DANOS NOS CABOS, PLUGS, GABINETE E OUTRAS PARTES. NO CASO DE DANOS, NÃO UTILIZAR ATÉ REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO.**

Atenção: O carregador de Bateria encontra-se alojado embaixo do assento.



Remova o assento da moto, desencaixe os PLUGS (A) e (B) e encaixe o PLUG (C) do carregador no PLUG (B) para recarga localizado no chicote da bateria. A seguir ligue o carregador na tomada e o LED vermelho acenderá. Após a recarga, o LED ficará automaticamente verde, indicando o final da carga.

OBSERVAÇÃO: Não puxar pelo fio para desconectar os plugs.

*Os plugs A, B e C nunca devem ser inseridos em tomadas elétricas.
*Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados.

## MANUTENÇÃO

### SUBSTITUIÇÃO DO FUSÍVEL

**ATENÇÃO**

SOMENTE UTILIZE FUSÍVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC).

**OBS: É FORNECIDO FUSÍVEL RESERVA**
A– SUPORTE DO FUSÍVEL
B–FUSÍVEL




### SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

A bateria está disposta no compartimento travada com a alça, para removê-la basta retirar o assento, abrir a alça desconectar os dois terminais, substituí-la e voltar a conectar os terminais nas posições originais.
ATENÇÃO: Não utilize como fonte de alimentação baterias fora do especificado.
(Vide Especificações Técnicas)

A BATERIA DEVE SER MANTIDA NA POSIÇÃO ILUSTRADA. NUNCA DEIXE O ASSENTO SOLTO, MANTENHA-O SEMPRE TRAVADO.

FIO COM TERMINAL ROSA
(No terminal vermelho da Bateria)



FIO COM TERMINAL LARANJA
(No terminal preto da Bateria)

**CUIDADO PARA NÃO INVERTER OS TERMINAIS**

Os terminais do chicote da Bateria possuem uma trava, para removê-los e preciso pressioná-la para conseguir desconectar.

## RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Este brinquedo deve ter a supervisão do adulto durante o uso;
- Mantenha peças pequenas e sacos plásticos fora do alcance das crianças;
- Nunca use perto de escadas, subidas e/ou descidas, perto de piscinas ou locais com água;
- Nunca deixe o produto exposto à chuva e/ou sol intenso;
- A criança deve estar calçada para utilizar o produto;
- O produto foi projetado para suportar uma criança de cada vez;
- Este brinquedo deve ser utilizado em superfície plana, nunca use em superfícies com terra, areia água ou pedregulhos;
- Recarregar a bateria toda vez que notar perda de rendimento (VELOCIDADE).
- Nunca use o brinquedo até a bateria descarregar totalmente;
- A criança não deve estar próxima do brinquedo durante sua montagem.
- Não utilize o produto no escuro, pois a criança pode sofrer acidentes, utilize-o somente durante o dia ou em um lugar bem iluminado;
- Não é recomendado utilizar o produto em áreas molhadas;
- Não utilize o produto na chuva;
- É proibido modificar o circuito elétrico ou adicionar outras peças;
- Verificar periodicamente os cabos e as conexões do produto;
- Verificar se o produto está em condições seguras antes de utilizá-lo;
- Não permita que as crianças toque as rodas ou fiquem perto enquanto o produto estiver em movimento;
- Este produto deve ser montado por um adulto, por conter componentes de montagem que antes de montados apresentam perigos como bordas cortantes, pontas agudas ou partes pequenas.
- O brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido montado por um adulto.

ALERTA:
- Nunca deixe a bateria descarregar totalmente; caso isso ocorra aplique uma carga completa de 4 a 6 horas;
- Não colocar frente ou ré sem parar totalmente o brinquedo isso poderá **danificar a caixa de redução** (mecanismo);
- Não conectar mais do que o número recomendado de fontes de alimentação;

**ATENÇÃO**

BATERIAS RECARREGAVEIS
- As baterias devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas ( se puderem ser retiradas ),
- Só devem ser usadas pilhas e baterias do tipo recomendado ou similar,
- As pilhas e baterias devem ser colocadas respeitando a polaridade,
- As baterias somente devem ser recarregadas sob supervisão de um adulto ( se puderem ser retiradas ),
- Os terminais de uma pilha ou bateria não devem ser colocados em curto-circuito.

## LIMPEZA

- Nunca lave o brinquedo com jato de água ou por imersão, simplesmente use um pano úmido com sabão neutro;
- Não use produtos químicos como Álcool e Solventes.
- Antes de limpar o carregador de bateria, desconecte-o da tomada e da moto, limpe-o com um pano macio e seco.

**Quando achar necessário, entre em contato com a nossa Empresa pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor, que estará à disposição para ajudá-lo a obter o melhor rendimento de seu brinquedo**

## GARANTIA LEGAL

Ao comprador original deste produto é conferida a garantia legal de 90 (noventa) dias prevista nos exatos termos do artigo 26 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, também conhecida como Código de Defesa do Consumidor, prazo esse que será contado a partir da data da compra exposta na Nota Fiscal de venda ao consumidor.

A garantia compreenderá a substituição do produto ou reparo de peças, à escolha da Brinquedos Bandeirante.

**I - A garantia será invalidada se:**

I.1. o produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada às especificações técnicas e às recomendações de uso deste manual;
I.2. o produto tiver sido objeto de: mau uso, maus tratos, descuidos, inclusive quanto ao tipo/local de uso e/ou de armazenagem;
I.3. o produto tiver sido submetido a consertos, sem o expresso conhecimento e consentimento da Brinquedos Bandeirante;
I.4. o produto for utilizado comercialmente ou em uso coletivo;
I.5. o produto tiver sido adquirido de exposição e/ou mostruário, no estado.

**II - A garantia não cobre:**

II.1. peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidente de transporte, manuseio, amassamentos, inclusive aqueles resultantes de atos de efeitos e/ou por catástrofes da natureza;
II.2. mau uso, golpes, choques, excesso de peso;
II.3. os acessórios do produto, e/ou danos causados a estes;
II.4. remoção e transporte do produto para consertos;
II.5. atendimento domiciliar.
II.6. montagem do produto por parte da Brinquedos Bandeirante ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).

**OBSERVAÇÕES**

- não será considerado vício e/ou defeito de fabricação o desgaste normal de peças, alterações quanto à pintura;
- o uso deste produto deve ser restrito à faixa etária e/ou à carga máxima indicada(s).
- este produto não foi idealizado e/ou previsto para suportar exploração comercial e uso coletivo;
- Brinquedos Bandeirante não autoriza nenhuma pessoa, física, jurídica ou entidade, a assumir, por conta própria, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia deste produto, além daquelas aqui disciplinadas.
- Brinquedos Bandeirante não autoriza, sob nenhuma hipótese, quaisquer alterações e/ou modificações deste produto.
- Brinquedos Bandeirante se reserva o direito de colocar no mercado produto semelhante e/ou de melhor qualidade, enfim, de alterar as características gerais, técnicas e estéticas deste produto, sem prévio aviso;
- Para assegurar a garantia, apresente a Nota Fiscal de compra ou esta garantia com o carimbo da loja.

PRODUTO:_____REF.:_____

DATA DA COMPRA:____/____/_____

Nº DA NOTA FISCAL:_____

CARIMBO DA LOJA

CERTIFICADO DE GARANTIA LEGAL

# Moto Zx - EL 6V

## Idade Sugerida: a partir de 3 anos
## Peso Máximo Suportado: 25 kg

ATENÇÃO:
Use sempre equipamento de segurança pessoal, tais como: luvas, joelheiras e principalmente capacete.
Não utilizar este brinquedo em locais onde tenham trafego de veículos.

**ESTE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO E CONTÉM SEU CERTIFICADO DE GARANTIA. GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS**

**F.T. 57.339.029**


**SAC** SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
**TEL.: 0(xx)11 4674-7244**
**FAX.: 0(xx)11 4674-7250**
Horário de atendimento: Seg à Sex - 8:00 às 17:00 horas
www.brinquedosbandeirante.com.br
(Seção: Fale Conosco)


Brinquedos Bandeirante agradece a sua escolha.
Ao decidir pela nossa marca, você escolheu um produto de alta qualidade, resistência e segurança.
Aproveite ao máximo estes benefícios, lendo cuidadosamente as instruções.
Para futuras consultas, guarde este manual, ele contém seu certificado de garantia.


**BANDEIRANTE**
Estrada do Bandeirante, 1.401
CEP.: 08536-440
Ferraz de Vasconcelos
São Paulo - BRASIL
C.N.P.J. 61.068.557/0005-82
www.brinquedosbandeirante.com.br


**ATENÇÃO:**
**LER AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO, SEGUÍ-LAS E MANTÊ-LAS COMO REFERÊNCIA.**

RECICLÁVEL

PRODUZIDO NO BRASIL

**As cores podem variar**

## VISTA DO PRODUTO




## CONHECENDO O PRODUTO

1 - Corpo
2 - Lanterna traseira
3 - Caixa de bateria
4 - Caixa do carregador de bateria
5 - Carregador de bateria
6 - Bateria
7 - Assento
8 - Parafuso do assento
9 - Chicote da bateria
10 - Fusível
11 - Bucha distanciadora 7/16”
12 - Flange de tração
13 - Roda traseira
14 - Disco de fixação acoplado 7/16”
15 - Carenagem
16 - Para-lama traseiro
17 - Parafuso do para-lama traseiro
18 - Chave/chicote frente/ré
19 - Refletor
( a ) esquerdo ( b ) direito
20 - Trava plástica
21 - Tampa reforço do cachimbo
22 - Parafuso do estribo
23 - Estribo
24 - Chave/chicote do acelerador
25 - Pedal
26 - Parafuso do pedal
27 - Caixa de câmbio
28 - Alavanca de câmbio
29 - Parafuso da caixa de câmbio
30 - Motor elétrico
31 - Caixa de redução completa
32 - Eixo traseiro
33 - Garfo
34 - Eixo de cachimbo
35 - Manopla
36 - Parafuso da carenagem
37 - Tampa reforço do corpo
38 - Bucha calota prolongada
39 - Protetor disco de freio direito
40 - Protetor disco de freio esquerdo
41 - Roda dianteira
42 - Eixo dianteiro
43 - Mancal
44 - Parafuso do mancal
45 - Parafuso do viseira
46 - Bucha livre 7/16”
47 - Viseira
48 - Manopla com rotor

## NOTA IMPORTANTE: BATERIA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE

**Recarga da Bateria:**
Efetue a recarga em local ventilado, evitando sempre locais fechados.
**Precauções e Cuidados:**
A recarga deve ser efetuada sempre por adulto. Não perfure a bateria; o eletrólito ácido não deve entrar em contato com olhos, pele ou roupas.
**Medidas de Emergência:**
No caso de contato com olhos ou pele, lavar com água em abundância procurando auxílio médico. No caso de inalação, beba grande quantidade de água ou leite, buscando imediatamente atendimento de emergência.
**Destinação da Bateria para reciclagem é obrigatória:**
Devolva a bateria usada ao revendedor no ato da troca, a devolução a um ponto de venda é obrigatória. Não descarte no lixo, certifique-se de que o ponto de venda está autorizado a receber sua bateria. Todas as informações necessárias podem ser obtidas de forma direta junto ao fabricante através do telefone: (11) 4674-7244 (SAC) Fax: (11) 4674-7250 ou carta à Brinquedos Bandeirante S/A - Estrada do Bandeirante,1401- Vila Yolanda - Ferraz de Vasconcelos - SP - CEP 08536-440 - Caixa Postal 00.094.9

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PESO APROXIMADO DA MOTO - 7,7 Kg
AUTONOMIA DA BATERIA - 1 hora “NO MÁXIMO”
PARA USO CONTÍNUO EM PISO PLANO
(Nunca use o produto até a bateria descarregar totalmente).
PESO MÁXIMO SUPORTADO - 25 Kg
VELOCIDADE APROXIMADA - 3,5 Km/h
BATERIA - 6V - 4,5Ah
TEMPO DE RECARGA - 4 à 6 horas
ACELERADOR - Acionamento via pedal

FUSÍVEL - 15 A
CARREGADOR DE BATERIA - Entrada 127/220V AC
SAÍDA - 7,25V 900 mA
LED VERMELHO ACESO - Carregando
LED VERDE ACESO - Carregado

## INFORMAÇÕES ÚTEIS

SE O BRINQUEDO NÃO FUNCIONAR:
1) Verifique o fusível, caso esteja queimado, substitua-o por outro (reserva);
2) Verifique se todos os conectores estão conectados;
3) Verifique se os terminais da bateria estão conectados (embaixo do assento);
4) Certifique-se de que a bateria está carregada.

SE O BRINQUEDO ESTIVER LENTO:
1) A bateria está com pouca carga, deve ser carregada por 4 a 6 horas;
2) Caso o brinquedo não funcione após recarga completa contate o nosso S.A.C.

## ESQUEMA ELÉTRICO




## COMO MONTAR O BRINQUEDO

### GARFO

**1-** Retire o eixo de cachimbo e reserve-o, em seguida posicioneo garfo no corpo conforme a figura ao lado.




**2-** Após o posicionamento do garfo com o corpo, introduza novamente o eixo do cachimbo.

## FUNCIONAMENTO

**ATENÇÃO: PARA PROTEÇÃO DO CIRCUITO OS PLUGS DOS CHICOTES ENCONTRAM-SE DESCONECTADOS**

### Para colocar o brinquedo em movimento:



1 - Remova o assento retirando com uma chave de fenda o parafuso localizado na parte frontal do mesmo;
2 - Conecte o plug do chicote principal no chicote da bateria;
3 - Recoloque o assento e volte a fixar o parafuso.

***Importante que os plugs fiquem bem encaixados**




Alavanca para a frente, marcha à frente,



Alavanca para trás, marcha à ré.

Para movimentar em um dos dois sentidos, basta acelerar pressionando o pedal.
Para a parada total do produto, remova o pé do acelerador.

**A mudança do sentido de movimento (Alavanca de Câmbio) não deve ocorrer com o brinquedo em movimento**